

**この取扱説明書は2色4段階調節機能付きルームランプ専用です。**

取説の画像では別商品を使用しており、チップの種類等が実際の商品と異なる場合がございます。

# 車種専用 取扱い説明書



## ■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスムー先端にテープなどを巻いて作業セロハンテープなどで代用して一スに作業が行えます。

**注意!!** 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きま。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

## フロントマップランプ交換手順 (後期)

- 1 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。  
※本製品には内張り剥がしは付属していません。
- 2 ユニットに接続されているカプラーを外します。
- 3 ユニット背面の7か所のビスを外します。
- 4
- 5 ビスを全部外した後カバーを外します。
- 6 レンズを外します。
- 7 純正バルブを外しLEDを装着します。
- 8 すべて装着した状態です。
- 9 外したレンズ、カバーを元に戻します。
- 10 ユニット背面を戻し、ビスを取付けます。
- 11 ユニットの車体に戻す時に一度点灯チェックを行い、問題がなければユニットを装着します。
- 12 点灯しない場合はユニットのソケットを一度抜いて反転させ、再度装着してください。


## フロントマップランプ交換手順 (前期)

- 1 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。  
※本製品には内張り剥がしは付属していません。
- 2 ユニットに接続されているカプラーを外します。
- 3 ユニット背面の4か所のビスを外します。
- 4
- 5 ビスを外し、背面を取り外すとバルブのソケットが確認できます。
- 6 バルブのソケットを抜きます。
- 7 LEDバルブをレンズの上に乗せ配線を通します。
- 8 純正バルブを外しLEDバルブを取り付けます。
- 9 バルブのソケットをユニットの基盤に戻します。
- 10 全部戻すとこのようになります。
- 11 ユニット背面を戻し、ビスを取付けます。
- 12 ユニットの車体に戻す時に一度点灯チェックを行い、問題がなければユニットを戻します。


## 点灯しない!?!? その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

### チェックポイント①



### チェックポイント②



## ⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因になります。
- ・万一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

## 保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けされている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について  
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入日
ご購入日より 1年	

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>  
E-mail: sales@yours21.jp  
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3  
☎092-513-0234

## リアルームランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着、固定する前に一度点灯チェックを行ってください。



5 LED バルブを薄手の両面テープで固定するか、LED バルブをレンズに乗せるようにしながらレンズを戻して完成です。



6

## ラゲッジンプ交換手順 ※オプション



1 工具を使いランプユニットを外します。



2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3 カバーを外します。



4 純正バルブを外し発光面がレンズ側になるようにLED バルブを取付けます。



5 点灯チェックを行い、問題なければカバーを戻します。



6 ユニートを車体に戻して完成です。

## バニティランプ交換手順 ※オプション



1 レンズと車体の隙間に工具を挿しユニットを外します。



2 手前にユニットを引き出します。



3 作業しやすいようにバルブからユニットを外します。



4 工具を使いユニットからレンズを外します。



5 基盤裏面の粘着テープを剥がしLED をユニットに装着します。



6 レンズを戻します。



7 純正バルブを外します。



8 LED バルブを装着し点灯チェックを行います。



9 問題なければユニットを車体に戻します。



10 完成です。

不具合品を送送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(  交換希望  返品  その他 )

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症 状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

## リモコン操作方法について



Wボタンで1段階ずつ  
ホワイトに近づきます。

Yボタンで1段階ずつ  
イエローに近づきます。

## カラー調節方法について



各ルームランプを本製品に交換後、フロントやリアそれぞれのユニットに近づけて一か所ずつリモコン操作を行ってください。フロントが左右で別れている場合は、左右それぞれLED部分に近づけてリモコン操作を行ってください。