

60 HARRIER 後期

純正LED車専用ルームランプセット

ユニット取り付け専用 取扱説明書



■ 商品内容

- ① フロント用ユニット
- ② センター用ユニット
- ③ バニティランプ (※)
- ④ カーテシランプ (※)

※オプション (別売り) になります。

①、②については実際の商品はレンズが付属します。
この説明書の画像はルーフ無しですがルーフありも作業内容は同じです。

■ 作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656 Email:sales@yours21.jp



カバーがあるので○の位置に工具を入れ外します



カバーを外すと○の位置にツメがあるのでツメを引きながら下に引きます。



裏側にコネクタが接続されてますので外してください。

各ユニットの取り付け



フロントのユニットを取り付けます。
外したコネクタを接続してください。



クリップの位置を確認し、取り付けてください。

各ユニットの取り外し



フロントのユニットを外します。



センターのユニットを外します。



奥側に内貼り剥がし等を入れ、てこの原理で外します。



横にコネクタが接続されてますので外してください。



レンズのくぼみの部分に工具を入れてこの原理で外します。



センターの車両のコネクタに商品のユニットを接続してください。

バニティランプの交換手順



工具を使いランプユニットを手前に引き出します。

ユニットを取り外します。

純正バルブを外します。

レンズを外します。

LEDの両面テープを剥がしユニットに固定、レンズを戻します。

LEDのソケットを装着し点灯を確認、問題がなければユニットを戻し完成です。

カーテシランプの交換手順



車体からランプユニットを外します。
レンズ部分とバルブ装着部分をスライドさせ取り外します。

純正バルブを外します。

向きに注意してLEDバルブを装着します。

ユニットに車両のケーブルを装着し点灯チェックを行います。

問題がなければレンズを装着します。

ユニットを車両に戻して完成です。