

# 車種専用 取扱い説明書



## ■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスム。先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用して一スに作業が行えます。

**注意!!** 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きま。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

## フロントマップランプ交換手順（前期）

- 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。  
※本製品には内張り剥がしは付属しておりません。
- ユニットに接続されているカプラーを外します。
- ユニット背面の4か所のビスを外します。
- ビスを外し、背面を取り外すとバルブのソケットが確認できます。
- バルブのソケットを抜きます。
- LEDバルブをレンズの上に乗せ配線を通します。
- 純正バルブを外しLEDバルブを取り付けます。
- 点灯しない場合はソケットを一度抜いてLEDバルブを反転させてください。
- バルブのソケットをユニットの基盤に戻します。
- 全部戻すとこのようになります。
- ユニット背面を戻し、ビスを取付けます。
- ユニットを車体に戻す時に一度点灯チェックを行い、問題がなければユニットを戻します。


## フロントマップランプ交換手順（後期）

- 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。  
※本製品には内張り剥がしは付属しておりません。
- ユニットに接続されているカプラーを外します。
- ユニット背面の7か所のビスを外します。
- ビスを全部外した後カバーを外します。
- レンズを外します。
- 純正バルブを外しLEDを装着します。
- すべて装着した状態です。
- 外したレンズ、カバーを元に戻します。
- ユニット背面を戻し、ビスを取付けます。
- ユニットを車体に戻す時に一度点灯チェックを行い、問題がなければユニットを装着します。
- 点灯しない場合はユニットのソケットを一度抜いて反転させ、再度装着してください。


## 点灯しない！？・・・その前にチェック！

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

### チェックポイント①



### チェックポイント②



## ⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因になります。
- ・万一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

## 保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けされている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について  
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入日
ご購入日より 1年	

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>  
E-mail: sales@yours21.jp  
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3  
☎092-513-0234

## リアルームランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着、固定する前に一度点灯チェックを行ってください。



5 LED バルブを薄手の両面テープで固定するか、LED バルブをレンズに乗せるようにしながらレンズを戻して完成です。



6

## ラゲッジンプ交換手順 ※オプション



1 工具を使いランプユニットを外します。



2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3 カバーを外します。



4 純正バルブを外し発光面がレンズ側になるようにLEDバルブを取付けます。



5 点灯チェックを行い、問題なければカバーを戻します。



6 ユニートを車体に戻して完成です。

## バニティランプ交換手順 ※オプション



1 レンズと車体の隙間に工具を押しユニットを外します。



2 手前にユニットを引き出します。



3 作業しやすいようにバルブからユニットを外します。



4 工具を使いユニットからレンズを外します。



5 基盤裏面の粘着テープを剥がしLEDをユニットに装着します。



6 レンズを戻します。



7 純正バルブを外します。



8 LED バルブを装着し点灯チェックを行います。



9 問題なければユニットを車体に戻します。



10 完成です。

不具合品を送送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(  交換希望  返品  その他 )

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症 状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

## 減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。

※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%~70%または70%~40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。