



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスリムな先端にテープなどを巻いて作業セロハンテープなどで代用して一工夫に作業が行えます。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きまします。

専用工具

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。オプションやここに記載のないルームランプも同じ手順で交換してください。

※先端で怪我をしないようご注意ください。

フロントルームランプ交換手順 TYPE C

- 1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 2 純正バルブを外します。
- 3 LEDバルブのソケットを挿し点灯チェックを行います。
- 4 点灯に問題なければ付属のスポンジテープでLEDバルブを固定します。
- 5 レンズを戻して完成です。
- 6

リアルームランプ交換手順

- 1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 2 レンズが外れたら純正バルブを外します。
- 3 LEDバルブを装着します。
- 4 念のため点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻して完成です。
- 5
- 6

フロントルームランプ交換手順 TYPE A

- 1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 2 純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。
- 3 点灯に問題がなければレンズを戻して完成です。
- 4
- 5


フロントルームランプ交換手順 TYPE B

- 1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 2 純正バルブを外します。
- 3 LEDバルブのソケットを挿し点灯チェックを行います。
- 4 レンズを戻して完成です。
- 5
- 6


点灯しない!??・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①



チェックポイント②



⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・方が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品お買い上げ日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料（往復）は弊社が負担致します。7日間を経過した送料（往復）は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	


有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
E-mail: sales@yours21.jp
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

ラゲッジランプ交換手順



1

工具を使いレンズユニットを引き出し取り外します。



2

ショートの原因になりますので必ずユニットを外して作業を行ってください。



3

純正バルブを外します。



4

発光面をレンズ側にしてLEDバルブを装着します。



5

ユニットにカプラーを繋いで一度点灯チェックを行います。



6

点灯に問題なければユニットを車体に戻し完成です。

バニティランプ交換手順 ※オプション



1

工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2



3

純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。



4



5

点灯を確認したらレンズを戻して完成です。

(固定用) スポンジテープのご使用について



車種によって付属いたします。ユニットとLEDの基盤の隙間を補うなど、任意の位置に好みの大きさにカットしてご使用ください。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症 状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。

※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%~70%または70%~40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。