

TOYOTA ROOMLAMP



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスムーズに作業できるように作業マスキングテープなどを代用して一工夫してください。

※その他車種によっては内張り剥がしが必要になります。
内張り剥がしは本製品には付属いたしません。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きま

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。オプションやここに記載のないルームランプも同じ手順で交換してください。

フロントルームランプ交換手順 TYPE A

- 1 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。
※本製品には内張り剥がしは付属していません。
- 2 ユニットに接続されているカプラーを外します。
- 3 表のカバーを外す為、○の箇所のカプラーを外していきます。
- 4 全ての爪を外したらカバーが外れます。
- 5 次に工具を使いレンズを外します。
- 6 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 7 純正バルブを全て外します。
- 8 左右の点灯を確認したら粘着テープでLEDを固定します。
- 9 LEDバルブを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。
- 10 左右の点灯を確認したら粘着テープでLEDを固定します。
- 11 レンズをユニットに装着し、取り外したパーツを取り付けて完成です。
- 12

フロントルームランプ交換手順 TYPE B

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 3 純正バルブを全て外します。
- 4 画像を参考に予め付属のスポンジテープを取り付けます。
- 5 LEDバルブを装着、点灯チェックを行います。
- 6 問題なければLEDバルブを固定しレンズを戻して完成です。

フロントルームランプ交換手順 TYPE C

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 3 純正バルブを全て外します。
- 4 LEDバルブを装着した後、点灯チェックを行います。
- 5 点灯に問題なければLEDバルブを固定します。
- 6 レンズを戻して完成です。

点灯しない!?!? その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性 (+/-) を逆にして点灯するかチェックして下さい。
写真は T10 のウエッジ球です。
フェストタイプの場合も同様です。

チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまりなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金（電極）を写真のように「ハの字」に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

⚠ 注意事項

- ・本製品は 12V 車専用で +- 極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・方が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入後より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した後の送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入後
お買い上げ日より	1年

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
E-mail: sales@yours21.jp
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

センタールームランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



3 レンズが外れたら純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着します。



5 念のため点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻します。



6 完成です。

リアルームランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体を傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着した後、点灯チェックを行います。



5 点灯に問題がなければ LED バルブを固定します。



6 レンズを戻して完成です。

サイドリア/ラゲージランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



3 純正バルブを外します。



4 向きに注意して LED バルブを装着します。



5 点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻します。



6 完成です。

ラゲージランプ交換手順



1 工具を使いユニットを外します。



2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブの向きに注意しながら取り付けます。
※発光面がレンズ側になります。



5 ユニットにカバーを差込み点灯を確認します。



6 点灯に問題がなければユニットを戻し完成です。

■ (固定用) スポンジテープのご使用について



車種によって両面テープ付きスポンジが付属いたします。
ユニットと LED の基盤の隙間を補うなど、任意の位置に好みの大きさにカットしてご使用ください。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

バニティランプ交換手順 ※オプション



1 工具を使いレンズを外します。



2 純正バルブを外します。



3 LED バルブを装着し点灯チェックを行います。



4 問題なければレンズを戻して完成です。

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。
※点灯確認をする際にスイッチを 100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
※100%~70%または70%~40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。