



工具の準備・・・取付け時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使用すると作業がスムーズに行えます。専用工具が無い場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具で代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどで保護してください。マスキングテープは、ホームセンターなどでお求めいただけます。



【固定用】 スポンジテープのご使用について



車種によって付属いたします。ユニットとLED基盤の隙間を補うなど、任意の位置にお好みの大きさにカットしてご使用ください。

光量調整機能について



※スイッチは3段階に切り替わります。  
 ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。  
 ※100%～70%または70%～40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。  
 ※車内で部位ごとに明るさが異なる場合は、全てのLEDの光量調節スイッチが同じ位置になっているかご確認ください。

作業をはじめる前に

パーツを無理に外そうとするとユニットが破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。

フロントルームランプ取付方法

<p>1</p> <p>内張りはがし等を使い、ルームランプユニットを外します。破損に注意して作業を行ってください。</p>	<p>2</p> <p>ユニットの接続されているカプラーを外します。</p>	<p>3</p> <p>表のカバーを外すため、○の場所にあるツメを外します。</p>	<p>4</p> <p>全てのツメを外したらカバーを取り外してください。</p>	<p>5</p> <p>工具を使い、レンズを外します。レンズがユニットに傷つかないように慎重に作業を行ってください。</p>
<p>6</p> <p>純正バルブを全てはずします。</p>	<p>7</p> <p>○の位置に付属の大きいサイズのスポンジテープを貼り付けます。</p>	<p>8</p> <p>LEDバルブを装着し、ユニットにカプラーを挿して点灯チェックを行ってください。</p>	<p>9</p> <p>左右の点灯を確認したら、粘着テープでLEDを固定します。</p>	<p>10</p> <p>レンズをユニットに装着し、取り外したパーツを取付けて完成です。</p>

センタールームランプ取付方法

<p>1</p> <p>工具を使いレンズを外します。</p>	<p>2</p> <p>レンズや車体に傷をつけないように慎重に外してください。</p>	<p>3</p> <p>純正バルブを外します。</p>
<p>4</p> <p>LEDバルブを装着、固定する前に点灯チェックを行ってください。</p>	<p>5</p> <p>LEDバルブを両面テープなどで固定するか、LEDバルブをレンズに乗せるようにしながらレンズを戻して完成です。</p>	

点灯しない!??・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、まずはコチラをご確認ください。

チェックポイント 1

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際に点灯しない場合はソケットを反転させ、極性 (+/-) を逆にして点灯するかチェックしてください。右図の写真はT10のウェッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。



チェックポイント 2

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず、点灯しない場合があります。このような場合、ソケット側の針金（電極）を写真のように「ハの字」に広げていただくことで、接触不良が解消できる場合がございます。



## サイドリア/ラゲッジランプ取付方法



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷をつけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 向きに注意してLED/バルブを装着します。



5 点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻します。



6 完成です。

## ラゲッジランプ取付方法



1 工具を使いユニットを外します。



2 ユニートをカバーから外し、交換作業を行います。



3 純正バルブを外します。



4 LED/バルブの向きに注意しながら装着します。  
※発光面がレンズ側となります。



5 ユニートにカバーを挿し込み、点灯チェックを行います。



6 点灯に問題がなければユニットを戻して完成です。

## ⚠️ 注意事項

本製品は12V車専用で、+/-極性のある商品となります。/エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。/LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。/本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。/紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。/交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていないことを必ずご確認ください。/交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。/幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。/点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。/水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。/万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造などを行わないでください。/点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で弊社までご連絡ください。(お問い合わせ先は本書下部に記載しております。)

### 不具合商品を発送する際に必要事項をご記入ください。

- ご希望の内容をお選びください。(  交換希望 /  返品 /  その他 )
- ご注文番号/ご購入サイト名
- 症状
- お客様ご住所
- お客様氏名
- 取付け業者名/担当者サイン

## 保証書

万が一、本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後に必要事項をご記入の上、本書と故障品を同梱し、下記の住所へご郵送ください。

- 保証期間は本製品をお買い上げ日より1年以内になります。
- 本製品の取付けを専門業者様に依頼し、正しく取付けされている事。
- 本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について  
商品到着後7日以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。  
7日間を経過しての送料(往復)はすべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より <b>1年</b>	

**有限会社ユアーズ**

<https://yours21.jp/>  
E-MAIL: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市三笠川 2-10-3 ☎092-513-0234