

この取扱説明書は5WAY切替機能付きルームランプ専用です。

取説の画像では別商品を使用しており、チップの種類などが実際の商品と異なる場合がございます。

SERENA C27 / X-TRAIL T33



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスム、先端にテープなどを巻いて作業 セロハンテープなどで代用して一ズに作業が行えます。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きます。

専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。


ラゲッジランプ交換手順




点灯しない!??・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①



チェックポイント②



フロントマップランプ/センタールームランプ交換手順



⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で +- 極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかった状態での作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きたりも決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品お買い上げ日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けされている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した後の送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ

http://yours21.jp/
E-mail: sales@yours21.jp


〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3

☎092-513-0234

点灯モード切替方法について

各ルームランプを本製品に交換後、フロントやリアそれぞれのユニットを一か所ずつスイッチを操作して切り替えます。切替方法は、純正スイッチを素早く(5秒以内)OFF⇒ONをすることにより点灯モードが切り替わります。

点灯モードは以下の順番で切り替わります



メモリー機能付き

メモリー機能付きだからエンジンOFFしても、次回ON時には最後に点灯していたモードが点灯します。