

# TOYOTA DOOR COURTESY LAMP

## 取扱説明書

### 商品内容

トヨタ専用ドアカーテシランプ 2pcs



取り付け説明を動画でも確認できます。


### 【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1ヵ月となります。不具合等ございましたら本紙に記載の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

お問い合わせ・ご連絡はこちら


有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3  
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656  
Email:sales@yours21.jp



1

ドアカーテシランプユニットを取り外して作業を行います。



2

内側に工具を差し込み、ユニットを起こすように取り外します。ドア内張りやレンズに傷が入らないように注意してください。




3

ユニットからケーブルを取り外します。



4

ユニットからレンズを取り外します。ケーブルを差し込む側に押し出すように取り外していきます。




5

ユニット側を上下にスライドさせて純正球を取り外します。



6

カーテシランプを取り付けます。極性がございますので一度ケーブルを差して点灯チェックを行い、点灯しない場合はソケットを反転して取り付けてください。



7

点灯に問題がなければ、5でスライドさせて取り外したユニットを元に戻します。



8

LEDの裏面の両面テープをはがし、画像のように取り付けてください。



9

取り外したレンズを元に戻します。



10

ケーブルを装着します。



11

外側(矢印部分)からユニットを入れていきます。



12

しっかりと固定されていることを確認し作業終了です。